

Distributeur électronique de savon liquide mural, 1 litre

Réf. 512066P

À piles



DESCRIPTION

Distributeur électronique de savon liquide mural, 1 litre - Réf. 512066P

Distributeur électronique de savon liquide mural.
Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).
Capot en Inox 304 bactériostatique.
Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Pompe antigaspillage : dose de 0,8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection).
Fonctionnement possible en mode anticolmatage.
Alimentation : 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur de savon.
Indicateur lumineux de batterie faible.
Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
Fenêtre de contrôle de niveau.
Finition Inox 304 poli brillant.
Épaisseur Inox : 1 mm.
Contenance : 1 litre.
Dimensions : 90 x 105 x 256 mm.
Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
Compatible avec gel hydroalcoolique.
Marqué CE.
Garantie 10 ans.

AVANTAGES

-  Absence de contact manuel
-  Inox 304 bactériostatique
-  Pompe antigaspillage
-  Nettoyage aisé : capot monobloc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distributeur électronique de savon liquide mural, 1 litre - Réf. 512066P

Alimentation	6 piles AA
Hauteur	256 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	105 mm
Épaisseur	1 mm
Finition	Inox 304 poli brillant
Normes et certifications	
Garantie	

